

Ha az autót nem használjuk 5 napig, akkor használat előtt nyomjuk meg gyújtás nélkül többször a kártya gombját, így újból működik.

A kártyának az úgynevezett elalvása energia-takarékossági szempontból történik.

Amennyiben bármi probléma van a készülék működésével, illetve kérdése van, forduljon 24 órás ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi telefonszámon: **06 (20) 3774047**

Tisztelettel:



**Használati útmutató
az M43 indításgátló
kártyájához.**

Tisztelt Felhasználók!

Mint minden vezeték nélküli rendszernek, a Meta M43 indításgátlónak a működését is befolyásolják a külső körülmények. Számos elektronikus berendezés számára engedélyezve van az a frekvencia, amin a készülék kommunikál a rádiófrekvenciás jeladóval (továbbiakban kártyával). Extrém helyzetben, amikor ezt a frekvenciát zavarja valami külső forrás, előfordul, hogy – bár a kártya működik – a központi egység nem tudja azonosítani a jogosultságot. Ezt onnan látjuk, hogy a készülékhez tartozó funkciójelző led (ami általában a szélvédőre kerül rögzítésre) gyújtás ráadásra folyamatosan világít, a kártyán lévő led pedig felvillan kb. 3 mp periódusokban.

Ebben az esetben szükséges a kártya közepén található nyomógombot gyújtáson többször megnyomni, lehetőleg a szélvédőre ragasztott LED közelében (KB. MÁSODPERCES periódusokkal). Az így megnövelt teljesítményű kártya, lefedi a zavaró jelet.

M43 indításgátló használata Start/Stop gombos autók esetében:

1. Tegyük gyújtást a gépjárműre (pedálok nélküli gombnyomás). A szélvédőn lévő LED 2 villanása jelzi a rendszer kioldását, az autó indítható (gombnyomás a fék/kuplung pedál benyomásával).
2. Amennyiben a gyújtás ráadásakor (pedálok nélküli gombnyomás) a szélvédőn lévő LED folyamatosan világít és 2-3 másodpercen belül nem vált át 2 villanásra, a rendszer nem érzékeli a közelítő kártyát.

Teendő a következő: Kétszer, háromszor nyomjuk meg a közelítő kártyán található nyomógombot, amíg a szélvédőn lévő LED folyamatosan világítja át vált 2 villanásra. Ekkor a rendszer kioldásra került és az autó indítható (gombnyomás fék/kuplung pedál benyomásával).

Amennyiben mégsem sikerül az azonosítás, használjuk a fekete Pen drive alakú szerviz (mester) kulcsot a készülék kikapcsolásához.

Amennyiben a szerviz kulcs hiánya miatt kell a helyszínre kimenni, ennek költsége az ügyfelet terheli.

A kártyában szigorúan, **legalább 2 évente**, lehetőség szerint évente **elemet (CR2032) kell cserélni**. Elemcserénél az alábbi lépéseket kell betartani, a következő módon:

1. Vegyük ki a régi elemet a kártyából, és nyomjuk elem nélkül a középső gombot 5 másodpercig.
2. Tegyük bele polaritás helyesen az új elemet.
3. Nyomjuk a kártya középső gombját kb. 15 másodpercig, amíg folyamatosan nem világít.
4. Engedjük el a gombot, erre a kártyán lévő led vibrál. Ez után 5-ször nyomjuk meg a gombot.

Helyesen jártunk el, amennyiben a kártyán található LED folyamatosan villogni kezd.