

SETECH HUNGÁRIA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

M870 / M870A

**META
SECURITY**

by



**SETECH Hungária Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel/fax: 06 1 206-1881
www.setech.hu
e-mail: meta@setech.hu**

AMIT AZ M870/M870A RIASZTÓRÓL TUDNI KELL

Ön a legkorszerűbb technológiával gyártott megbízható és biztonságos META SECURITY riasztót választotta. A META SYSTEM által fejlesztett és szabadalmaztatott integrált áramkörök vigyáznak ezentúl gépkocsijára.

A riasztója teljes megismerése érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, amelyet a telepítő mellékel a riasztóhoz.

A használati utasítás alapján ellenőrizze riasztóját.

Ha bárminemű rendellenességet észlel riasztója működésében, azonnal forduljon a telepítőhöz, vagy érdeklődjön a **SETECH-HUNGÁRIA közönségszolgálatánál**.

FIGYELEM! Motormosáskor a nagy nyomású víz tönkretelheti a riasztó elektronikáját. Az ilyen károsodásra nem vállalunk garanciát. Figyelmeztesse az autómosó dolgozóit!

Ha további távirányítóra van szüksége, kérjük jelentkezzen a telepítőnél, vagy a következő címen:

SETECH Hungária Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel/fax: 06 1 206-1881
e-mail: meta@setech.hu

Bekapcsolás

A lopásgátló rendszer bekapcsolásához nyomja meg a távirányító nyomógombját:

- az irányjelzők felvillannak;
- a piros LED villog;

a gépkocsi központi zárja bekapcsol és lezárja az ajtókat,
a komfort funkciók (ablakok és napfénytető zárása)
bekapcsolnak, ha vannak ilyenek.

25 másodperc elteltével a rendszer aktívvá válik:

- a motort nem lehet beindítani;
- a riasztó a következő esetekben szirénázik:
 - az ajtót, csomagtartót, motorháztetőt kinyitják;
 - az ablakon keresztül behatolnak (amennyiben az ultrahangos beltérvédelem be van szerelve);
 - valamelyik fogyasztó bekapcsol;
 - a tápellátást megszakítják; (kivéve M870)
 - az ütésérzékelőt beindítják (amennyiben az ütésérzékelő be van szerelve)
 - a gépkocsit megmozdítják (amennyiben a felemelés-gátló érzékel be van szerelve).

A folyamatban levő riasztás a távirányítóval bármikor kikapcsolható.

Kikapcsolás

A lopásgátló rendszer kikapcsolásához nyomja meg a távirányító nyomógombját:

- az irányjelzők felvillannak;
- a piros LED kialszik, ha nem volt riasztás;
- a gépkocsi központi zárja bekapcsol és kinyitja az ajtókat;
- a motort be lehet indítani.

A SZERVIZKULCS

A szervizkulcs a riasztó teljes kiiktatására szolgál. Kapcsolja ki riasztóját a szervizkulccsal a következő esetekben:

- Ha az autóját szervizbe adja, a távirányítót hagyja magánál.
- Ha a riasztó nem reagál a távirányítójára.
- Ha bármilyen rendellenességet észlel a riasztó működésében, azonnal értesítse a telepítőt, vagy érdeklődjön az ügyfélszolgálaton.

A szervizkulcs bekapcsolásakor a riasztó beélesedik, és ezután távirányítóval vezérelhető.

Fontos tudnivalók

Lopásgátló rendszer: az Ön gépkocsjába beszerelt M870/M870A/M750+15 egység.

Távirányító: a riasztórendszer funkcióinak ki/be kapcsolására szolgáló készülék.

Riasztás: a lopásgátló rendszer védelmi funkciói aktiválják és 25 másodpercig tart. Egy riasztási ciklus folyamán a sziréna megszólal, az irányjelzők villognak és a gépkocsi kürtje (ha csatlakoztatva van a rendszerre), szakaszosan szól.

Riasztás-memória: abban az esetben, ha a piros LED kikapcsoláskor villog, azt jelzi, hogy az Ön távollétében riasztás történt.

M870 / M870A

6 másodpercenként 1-szer alszik el – kiegészítő modul és ütésérzékelő riasztás

6 másodpercenként 2-szer alszik el – ajtó, csomagtartó és motorháztető riasztás

6 másodpercenként 4-szer alszik el – feszültségcsökkenés riasztás

6 másodpercenként 16-szor alszik el – saját tápforrás bekapcsolása riasztás

M750 /

6 másodpercenként 1-szer alszik el - ultrahang kiegészítő modul riasztás

6 másodpercenként 2-szer alszik el - ajtó riasztás

6 másodpercenként 4-szer alszik el - csomagtér, motorháztető riasztás

6 másodpercenként 8-szor alszik el - tápellátás, feszültségfigyelés riasztás