



ECU 3330 (2005) Közelítőkártyás indításgátló készülék

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék egy közelítőkártyás indításgátló rendszer. A közelítőkártyát a készülék vételi körzetében (kb. 5 ÷10 m) tartva a gépkocsi motorja indítható. Ha a gépkocsi aajtáját (ajtóit) járó motornál (bekapcsolt gyújtásnál) kinyitják és a kártyát a készülék vételi körzetéből eltávolítják, a készülék kb. 30 másodperc elteltével megszakítja az áramkört.

A készülékhez két db kártya tartozik, összesen négy db kártya tanítható be.

A kártyák rendelkeznek egy úgynevezett „elalvás” funkcióval, azaz kb. két perc teljes mozdulatlanság után a kártya automatikusan kikapcsol, meghosszabbítva ezzel az elem élettartamát. Az első mozdításra a kártya életre kel, és újra üzemképes.

A kártya működésképeségének ellenőrzése

Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a kártyán. Ha a LED felvillan, a kártya üzemképes.

Ha a gépkocsi a kártya jelenléte ellenére sem indítható

Cserélje ki a kártyában található elemet. Ennek módja a következő:

- A kártya hátsó felén húzza meg a fedelet a nyíl (OPEN felirat) irányába.
- Láthatóvá válik az elem. A fehér fólia segítségével húzza ki az elemet, ragassza a fóliát az új elemre, és helyezze a kártyába.
- Az elem típusa CR2025.
- Zárja vissza a kártya fedelét.

Ha a kártya elveszik, ellopják, vagy megsemmisül, a gépkocsi egy kódbeadás segítségével indíthatóvá válik. Minden készülék rendelkezik egy négyjegyű kóddal, amelyet a készülékhez mellékelt matricán (lásd alább) **EMERG. CODE** felirattal jelölnek.

ALWL-UHSD75V2
ESN-0FE55E00
EMERG. CODE – 4322
MASTER CODE– 24293
SPETROTEC. LTD
WWW.SPETROTEC.COM
DATE : 13:01:2005

A kódbeadás menete a következő

- Kapcsolja be a gépkocsi gyújtását. A készülék csipogója csipogni kezd.
- Várja meg, míg a kód első számjegyének megfelelő számú csipogás hallatszik, majd kapcsolja a gyújtást ki, és újra be.
- Várja meg, míg a kód második számjegyének megfelelő számú csipogás hallatszik, majd kapcsolja a gyújtást ki, és újra be.
- Várja meg, míg a kód harmadik számjegyének megfelelő számú csipogás hallatszik, majd kapcsolja a gyújtást ki, és újra be.
- Várja meg, míg a kód negyedik számjegyének megfelelő számú csipogás hallatszik, majd kapcsolja a gyújtást ki, és újra be.

A fenti műveletek elvégzése után a készülék kikapcsolt állapotba kerül, a gépkocsi motorja indítható. A készülék mindaddig kikapcsolt állapotban marad, amíg a gyújtás be van kapcsolva. Amennyiben a gyújtást 5 percnél hosszabb időtartamra kikapcsolják, a kódbeadási műveletet meg kell ismételni.

Ha a gépkocsi a fent leírt műveletek végrehajtása után sem indítható, forduljon a készülék forgalmazójához.

Műszaki specifikáció:

Tápfeszültség.....	12 V
Áramfelvétel bekapcsolt állapotban.....	40 mA
Üzemi hőmérséklet.....	-30 ÷ + 85 °C
Működtetési frekvencia.....	433 MHz
Blokkolókörök terhelhetősége.....	30 A

A készlet tartalma:

Központi egység	1 db
Közelítőkártya	2 db
Használati utasítás	1 db
Beszerelei nyilatkozat	1 db

Forgalmazó:

SETECH Meta Hungária kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel/fax: (06 1) 206-1881
web:www.setech.hu
e-mail: meta@setech.hu

Ide ragassza
fel a matricát!