



MK99

Indításgátló készülék

Használati útmutató



Az MK99 indításgátló készülék a fokozott biztonság érdekében két blokkolási körrel rendelkezik. Bekapcsolása automatikus, kikapcsolásához a mellékelt két db elektronikus kulcs egyikének hegyét a LED olvasóhoz kell érinteni.

Bekapcsolás: a rendszer automatikusan bekapcsolódik a motor leállítása után 20 másodperccel, amennyiben a vezető oldali ajtót kinyitották. Ha nem történik ajtónyitás, a bekapcsolás a motor leállítása után 120 másodperccel következik be. A bekapcsolt állapotot a LED piros villogása jelzi.

Kikapcsolás: a rendszert kikapcsolt gyújtásnál az elektronikus kulcs segítségével lehet kikapcsolni. Érintse a kulcs hegyét a LED olvasóhoz kb. 1 másodperc időtartamig. Sikeres kikapcsolás esetén a LED piros villogása megszűnik, a motor indítható.

Figyelem! A készüléket két db elektronikus kulccsal szállítjuk. A készülékhez maximum 4 db kulcs tanítható, ehhez legalább egy működő kulcs megléte szükséges. A kulcs pótlását kérje a forgalmazótól.

Műszaki paraméterek:

Tápfeszültség:.....	12 V
Áramfelvétel bekapcsolva	< 20 mA
Áramfelvétel kikapcsolva.....	< 3 mA
1. blokkolási kör max. áram.....	10 A
2. blokkolási kör max. áram.....	16 A

BESZERELŐI NYILATKOZAT

Alulírott.....

hivatalos beszerelő ezúton igazolom, hogy jelen gépjármű védelmi rendszert a forgalmazó által megadott utasítások figyelembe vételével szereltem be az alábbi gépjárműbe.

A gépjármű adatai

Gyártmány.....

Típus.....

Rendszám.....

Alvázszám.....

A beszerelést végző adatai

Teljes név, cím (bélyegző).....

Beszerelés dátuma.....

FORGALMAZÓ:

S&F Gemel Hungária kft.
1117 Budapest, Budafoki út 70.

Tel/fax: (06 1) 206-1881

e-mail: gemel@gemel.hu

www.gemel.hu